


VAILLANT ERSATZTEILKATALOG

*Original
A.F.*


Gas-Heizkessel

VK INT 15/K-1 E ... 45/K-1 E



802736 00 INT 09/98


Geräteübersicht und Inhalt



	Seite
Baugruppe 04a	
Brenner	04a - 1
Baugruppe 04b	
Gasstraßen, Gasarmaturen	04b - 3
Baugruppe 06	
Kesselblock	06 - 5
Baugruppe 07	
Verkleidungsteile, Strömungssicherung	07 - 7
Baugruppe 12	
Schaltleiste	12 - 11

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden !

Baugruppe 04a Brenner **VK INT 15/K-1 E ... 45/K-1 E**




03 - 04 - 030

Baugruppe 04a Brenner
VK INT 15/K-1 E ... 45/K-1 E

[illegible]

Baugruppe 04b Gasstraße **VK INT 15/K-1 E ... 45/K-1 E**




03 - 04 - 031

Baugruppe 04b Gasstraße
VK INT 15/K-1 E ... 45/K-1 E

[illegible]

Baugruppe 06 Kesselblock **VK INT 15/K-1 E ... 45/K-1 E**




03 - 06 - 022

Baugruppe 06 Kesselblock VK INT 15/K-1 E ... 45/K-1 E

[illegible]

Baugruppe 07 Verkleidungsteile
VK INT 15/K-1 E ... 45/K-1 E




03-07-020*

Baugruppe 07 Verkleidungsteile
VK INT 15/K-1 E ... 45/K-1 E

[illegible]

Baugruppe 07 Verkleidungsteile VK INT 15/K-1 E ... 45/K-1 E




03-07-020*

VK INT 15/K-1 E ... 45/K-1 E

[illegible]

Baugruppe 12 Schaltleiste **VK INT 15/K-1 E ... 45/K-1 E**



03-12-027*

Baugruppe 12 Schaltleiste

[illegible]